



Lubematic

Rafforza le proprietà di tutti gli oli ATF e li rivitalizza qualora esausti.

- Previene surriscaldamenti
- Migliora lo smaltimento del calore
- Evita la formazione di schiuma
- Evita la formazione di eventuali residui solidi
- Mantiene valvole e condotti puliti
- Protegge le parti contro l'usura
- Evita vibrazioni del convertitore di coppia
- Rende il funzionamento del cambio più dolce e progressivo
- Riduce il consumo di carburante grazie al minor attrito

Uso

- 1 - Aggiungere LUBEMATIC all'olio del cambio
- 2 - Normalmente sono consigliati circa 30 ml. per ogni litro d'olio incluso quello del convertitore di coppia.
- 3 - Non rabboccare eccessivamente
- 4 - Meglio se lo si aggiunge con motore al minimo e cambio in Park

Contenuto : 250 ml.

Avvertenze

Conservare il recipiente lontano da intensa luce o fonti di calore. Tenerlo lontano dalla portata dei bambini

R36 – irritante per gli occhi

S26 – in caso di contatto accidentale lavare gli occhi con abbondante acqua e sapone

S37/39 – durante l'uso non mangiare bere o fumare ed indossare indumenti protettivi